





ホビー

サーフボードケース

W3300 × D350 × H830 mm



A (1 : 5)
Inside of Dimensions




※ボードと固定用の木ネジはお客様にてご用意ください



ホビー

サーフボードケース

W3300 × D350 × H830 mm




Rear View




ホビー

サーフボードケース


W3300 × D350 × H830 mm




Door A




B (1 : 3)
Inside of Dimensions



Front View Show All Inside



Right View Show All Inside




Top View Door A




ホビー

サーフボードケース

W3300 × D350 × H830 mm



Show All Panel Hole




Rear View Show All Panel Hole




ホビー

サーフボードケース


W3300 × D350 × H830 mm



Show All



Raer View Show All




Show All Inside



ホビー

サーフボードケース

W3300 × D350 × H830 mm



ボード^{③④}

※板の厚さは15mmです